

Verpacken eines Plattenspielers ohne Subchassis:

1. Plattenteller abnehmen:
(Gummimatte runter, evtl. Verschlussring in der Mitte lösen)
2. Tonabnehmer abnehmen, Tonarm mit einem Streifen Klebeband befestigen
3. Tonarmgewicht (hinten) abnehmen, fallsnotwendig die kleine Rändelschraube hinter dem Lager dafür lösen
4. Den Plattenspieler an den Stellen wo die Haube aufliegt mit Luftpolsterfolie o.ä. abpolstern.
5. Haube Auflegen, Plattenspieler in Luftpolster-Folie einwickeln, Plattenteller separat einwickeln und auf der Haube/unterm Plattenspieler mit Klebeband festschnallen,
6. Das ganze dann in einen ausreichend gut gepolsterten Karton geben, Tonabnehmer und Tonarmgewicht in Zeitung o.ä. einwickeln und dazu geben so das sich beim Bewegen des komplett gefüllten Kartons nichts darin bewegt.
7. Fertig 😊

