

Der Plattenspieler besitzt ein Subchassis das auf Federn steht.

Für einen sicheren Versand sind einige Schritte nötig, die ein wenig Aufwändiger sind.

1. Transportsicherungsschrauben anziehen
2. Tonarmgewicht abnehmen, einzeln Verpacken
3. Plattenteller abnehmen, einzeln Verpacken
4. Tonarm sichern, zusätzlich mit Klebeband
5. Haube abnehmen, Verpacken
6. Einzelteile im Karton Wurfsicher Verstauen
7. Gesamten Karton mit Füllmaterial füllen, so dass keine Teile beweglich sind

Leider habe ich schon Plattenspieler erhalten, die nach dem Transport komplett defekt waren (Tonarm, Haube, Zarge).

Deswegen frage ich lieber vorher nach, ich bräuchte die Teile (bes. Haube, Tonarm) ganz und ohne zusätzliche Transportschäden.